

Touch 5.0

User Manual

Instrukcja obsługi

PL

EN

CR



OVERMAX
You • unlimited

Wprowadzenie

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Overmax.

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania. Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania. Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

pomoctechniczna@overmax.pl

Ważne informacje:

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

1. Nie należy naprawiać oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. Czynności te może dokonać tylko autoryzowany serwis.
2. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia.
3. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zamoczone, nadmiernie nagrzewa się, pojawiają się odbarwienia, wyrzuszenia, wydaje nienaturalne dźwięki, zapachy oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska. W takich wypadkach

niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.


- 4.** Nie używaj urządzenia, mając mokre lub wilgotne ręce.
- 5.** Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.
- 6.** Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającym łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne substancje.
- 7.** Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- 8.** Nie używaj urządzenia do innych celów, niż do których zostało ono zaprojektowane.
- 9.** Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
- 10.** Po naładowaniu odłącz urządzenie od zasilacza.

PL

PL

Zegarek

Schemat zegarka



1. Mikrofon
2. Czujnik ciśnieniomierza
3. Ekran dotykowy
4. Przycisk trybu sportowego
5. Cyfrowe pokrętło
6. Przycisk zasilania
7. Głośnik
8. Pulsometr
9. Gniazdo ładowania
10. Styk ładowania modułu ładowania
11. Gniazdo zasilacza modułu ładowania

Ładowanie



1. Nałóż moduł ładowania na zegarek. Upewnij się, że piny ładowania pasują dokładnie i stykają się z zegarkiem
2. Podłącz przewód USB do modułu ładowania.
3. Podłącz drugą końcówkę przewodu USB do ładowarki lub gniazda USB w komputerze.
4. Pełne naładowanie zegarka zajmuje ok. 2 godzin.

PL

Ikona ładowania, gdy zegarek jest włączony:



Ikona ładowania, gdy zegarek jest wyłączony:



Sposób użytkowania

- **Włączanie:** wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.
- **Nawigacja po menu:** przeciągaj palcem prawo/lewo, góra/dół albo używaj pokrętki.
- **Potwierdzenie:** wciśnij daną opcję/ikonę na ekranie dotykowym albo wciśnij pokrętkę zegarka.
- **Wyjście:** przeciągnij od lewej do prawej.
- **Powrót do głównego interfejsu zegarka:** krótko wciśnij przycisk zasilania.
- **Skróty trybu sport:** wciśnij górny przycisk.
- **Sprawdzanie powiadomienia:** przeciągnij od lewej do prawej na tarczy zegarka.
- **Wyłączanie:** wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.



Kalibracja czujnika

W przypadku gdy wartości temperatury, wysokości lub ciśnienia wskazwane przez zegarek nie są prawidłowe, można skalibrować czujnik, aby zapewnić dokładniejsze wartości.

Wejść w ustawienia i wybierz opcję „Kalibracja czujnika”.



Kalibracja czujnika:

- Temperatura: Ustawienia-> Kalibracja czujnika-> Temperatura, ustaw poprawną wartość temperatury oraz kliknij „OK”.
- Ciśnienie: Ustawienia -> Kalibracja czujnika -> Ciśnienie, ustaw poprawną wartość ciśnienia oraz kliknij „OK”.
- Wysokość: Ustawienia -> Kalibracja czujnika -> Wysokość, jeśli wybrałeś „Manualny”, ustaw poprawną wartość wysokości oraz kliknij „OK”. Jeśli wybrałeś „Użyj GPS”, odczekaj, aż zegarek znajdzie sygnał GPS i wyświetli aktualną wysokość, następnie wciśnij „OK”.

Odniesienie podczas kalibracji:

- Temperatura: można skorzystać z wartości wskazanej przez termometr, który znajduje się przy zegarku.
- Ciśnienie: można skorzystać z barometru lub odczytać wartość ciśnienia w serwisach pogodowych.
- Wysokość: możesz skorzystać z GPS na innych urządzeniach i odczytać aktualną wysokość.

Jeśli chcesz skalibrować zarówno wysokość, jak i ciśnienie atmosferyczne, w pierwszej kolejności skalibruj ciśnienie atmosferyczne, a następnie wysokość.

Jeśli korzystasz z GPS w celu kalibracji, pamiętaj, aby robić to w przestrzeni otwartej, gdzie sygnał jest silny.

Przy zmianie miejsca przebywania (np. inne miasto), pamiętaj, aby przeprowadzić kalibrację ciśnienia i wysokości jeszcze raz.

W zegarku można używać systemu metrycznego (stopnie Celsjusza °C i metry) lub imperialnego (stopnie Fahrenheita °F i stopy).

Interfejs zegarka



Po włączeniu zegarka pojawi się główny interfejs.

1. Menu główne:

- Przeciągnij palcem od prawej do lewej, aby wejść do głównego menu.
- Przeciągnij w górę i dół (lub obróć pokrętło), aby przełączyć między opcjami menu.
- Wciśnij ikonkę (lub pokrętło), aby wejść do odpowiedniej opcji. Przeciągnij od lewej do prawej, aby powrócić do poprzedniego menu.



2. Powiadomienia: przeciągnij od lewej do prawej, aby zobaczyć aktualne powiadomienia.




3. Menu skrótów: przeciągnij góra/dół z głównego interfejsu.


Parowanie ze smartfonem

Parowanie z iPhone

1. Zainstaluj aplikację **Orunning** ze sklepu App Store.
2. Aktywuj Bluetooth w smartfonie.
3. Wciśnij „Połącz smartwatch” w ustawieniach.



4. Wybierz zegarek z listy urządzeń i wciśnij „Dalej”.



Parowanie przez Ustawienia iPhone w celu wykonywania i odbierania połączeń z zegarka.

- W iPhone przejdź do Ustawienia -> Bluetooth i wybierz smartwatch z listy urządzeń.


- Przejdź do ekranu skrótów na zegarku i wybierz ikonę Bluetooth. Wciśnij „Szukaj nowego urządzenia”, aby znaleźć nazwę telefonu na liście oraz wciśnij go, aby utworzyć połączenie.

Uwaga:


- Po skutecznym nawiązaniu połączenia, obok nazwy telefonu pojawi się znak akceptacji.
- Upewnij się, że w smartfonie ustawiono „Widoczny dla wszystkich pobliskich urządzeń Bluetooth”.
- Smartwatch automatycznie sparuje się ze smartfonem po tym, gdy wstępne parowanie zostanie pomyślnie zakończone.
- Smartwatch automatycznie zsynchronizuje datę oraz godzinę ze smartfonem.

Parowanie z telefonem Android

1. Wyszukaj aplikację **Orunning** w sklepie Google Play i zainstaluj ją.
2. Aktywuj Bluetooth w telefonie i uruchom aplikację.
3. Wciśnij „Połącz smartwatch” w Ustawieniach.



4. Wybierz smartwatch z listy urządzeń, wciśnij „Dalej”, aby sparować ze smartwatchem.



Interfejs zegarka

Aby szybko przejść do interfejsu zegarka, wciśnij przycisk zasilania. Jeśli chcesz zmienić interfejs zegarka, naciśnij na tarczę zegarka i przytrzymaj przez 3 sekundy. Przeciągnij palcem w lewo lub prawo, aby przejść przez różne interfejsy oraz wybierz ten, którego chcesz użyć.

Menu skrótów

1. Bluetooth

Po kliknięciu ikony Bluetooth, możesz wyszukać oraz połączyć się ze smartfonem



Oznacza, że Bluetooth został wyłączony.



Oznacza, że Bluetooth 3.0 został podłączony (dla wykonywania oraz odbierania połączeń za pomocą nazwy urządzenia).



Oznacza, że Bluetooth 4.0 został podłączony (dla danych dot. aktywności oraz synchronizacji powiadomień).



Oznacza, że Bluetooth 3.0 oraz 4.0 zostały podłączone.

2. GPS

Wciśnij ikonę GPS, aby włączyć lub wyłączyć GPS.



Oznacza, że GPS jest wyłączony.



Oznacza, że GPS jest włączony.

3. Tryby dźwiękowe

Wciśnij, aby aktywować tryb dzwonka, wibracji lub wyciszenia.



Oznacza tryb
dzwonka.



Oznacza tryb
wibracji.



Oznacza tryb
wyciszenia.

4. Profile działania zegarka

Wciśnij, aby wybrać odpowiedni profil.



Tryb ogólny: smartwatch automatycznie aktywuje się po szybkim ruchu nadgarstka, wyłącza GPS, ustawia średnią jasność oraz tryb dzwonka.



Tryb spotkania: smartwatch automatycznie uruchamia Bluetooth oraz aktywuje się po szybkim ruchu nadgarstka, wyłącza GPS, ustawia średnią jasność oraz tryb wibracji.



Tryb samolotowy: smartwatch automatycznie uruchamia się po szybkim ruchu nadgarstka, wyłącza Bluetooth oraz GPS, ustawia średnią jasność oraz tryb dzwonka.





Tryb sportowy: smartwatch automatycznie uruchamia Bluetooth oraz GPS, aktywuje się po szybkim ruchu nadgarstka, ustawia wysoką jasność oraz tryb dzwonka.



Tryb oszczędzania energii: smartwatch automatycznie wyłącza Bluetooth, aktywację po szybkim ruchu nadgarstka oraz GPS, ustawia niską jasność oraz tryb wyciszenia.

5. Lokalizacja smartwatcha

Gdy ikona  jest czerwona, oznacza to, że smartwatch poprawnie połączył się z aplikacją. Wciśnij ikonę, a telefon zacznie dzwonić i wibrować, umożliwiając ustalenie jego lokalizacji.



6. Jasność

Opcja pozwala dostosować jasność wyświetlacza.



Oznacza wysoką jasność

Oznacza średnią jasność

Oznacza niską jasność

Tryb sportowy

1. Aby wejść w tryb sportowy, wciśnij klawisz skrótu trybu sportowego lub wciśnij ikonę trybu w menu głównym.



2. Wybierz odpowiedni tryb sportowy:

- Chód
- Bieg
- Jazda rowerem
- Wędrówka
- Bieżnia
- Bieg szlakiem

3. Przebyty dystans

Po włączeniu GPS dystans jest rejestrowany na podstawie danych GPS (z wyjątkiem biegu po bieżni). Kiedy GPS jest wyłączony, dystans jest obliczany na podstawie krokomierza (z wyjątkiem jazdy na rowerze).

4. Cele

Przed rozpoczęciem treningu możesz ustawić swoje cele: dystans, spalone kalorie, czas trwania treningu, tempo, styl wolny. Po osiągnięciu danego celu, zegarek wyśle powiadomienie.





5. Dynamiczne śledzenie tętna

Przed rozpoczęciem czynności sportowej zegarek zapyta, czy chcesz monitorować tętno. Wybierz tak, aby śledzić tętno w czasie rzeczywistym oraz sprawdzić zakres tętna.

Uwagi: Zegarek przypomni o konieczności odczekania kilku sekund przed uzyskaniem pierwszych danych o tętnie, zanim rozpoczniesz uprawianie sportu.



6. Lokalizacja GPS

Aby złapać sygnał satelitów GPS, wyjdź na zewnątrz budynku, przednią część zegarka skieruj w kierunku nieba i odczekaj, aż satelity zostaną zlokalizowane.

Aby upewnić się, że sygnał jest wystarczająco silny, znajdź otwartą przestrzeń z dala od wysokich budynków oraz drzew i pozostań w jednym miejscu przez kilka minut.



GPS nieaktywny



Wyszukiwanie sygnału GPS



GPS zlokalizowano pomyślnie

7. Śledzenie czynności sportowych




1. Dystans
2. Czas trwania
3. Tempo
4. Spalone kalorie
5. Tętno
6. Status postępu
7. Aktualna godzina
8. Wysokość (dotyczy tylko trybu biegu na szlaku, wędrówki oraz jazdy na rowerze)
9. Status GPS
10. Zakres tętna

Zegarek automatycznie obliczy tętno zgodnie z podanym wiekiem.

- Rozgrzewka - pomaga rozgrzać się lub przywrócić energię, wspomaga metabolizm.
- Łatwy - wspomaga metabolizm, metabolizm tłuszczów oraz kontrolę wagi.
- Tlenowy - trening o średniej intensywności służący do zwiększania wydolności tlenowej. Pomaga wzmocnić serce, płuca oraz naczynia krwionośne.
- Próg - zwiększa tolerancję na kwas mlekowy, wzmacnia siłę podczas ćwiczeń o wysokiej szybkości oraz wytrzymałość.
- Maksimum - maksymalny zakres pracy. Zaleca się obniżenie tętna.



Po wciśnięciu znaku STOP, można zapisać lub usunąć dane z treningu.



8. Historia

W dolnej części trybu sportowego możesz sprawdzić swoje zapisane treningi, w tym procent realizacji celów, czas ćwiczeń, pokonany dystans, spalone kalorie, średnie tempo oraz średnia wartość tętna.

Aby usunąć zapisany trening, wejdź w niego, następnie wciśnij „Usuń” lub wciśnij i długo przytrzymaj wybrane dane.


Tętno

Aby pomiar tętna był prawidłowy, zapnij zegarek i upewnij się, że przylega on ciasno do nadgarstka w czasie pomiaru tętna.




Krokomierz

Zegarek automatycznie zapisze liczbę kroków jaką wykonasz w ciągu dnia, pokonany dystans, spalone kalorie oraz czas trwania ćwiczeń. Wybierz odpowiednią ikonę, przeciągnij od prawej do lewej strony, aby sprawdzić szczegółowy raport z każdej godziny.



Powiadomienia

Zegarek przesyła powiadomienia aplikacji z podłączonego smartfona, w tym przychodzące i nieodebrane połączenia, SMS, e-mail, aktywności w mediach społecznościowych itd.



Ustawienie powiadomień dla użytkowników Androida:

1. Przejdź do Ustawień urządzenia z Androidem.
2. Wciśnij Powiadomienia w Ustawieniach.
3. Wybierz, który rodzaj powiadomień chcesz otrzymywać w zegarku.
4. Uaktywnij Pokaż w Powiadomieniach, aby otrzymywać powiadomienia na zegarku.

Przypomnienie o braku ruchu

Zegarek automatycznie wykryje, czy masz za mało i powiadomi cię o tym odpowiednim komunikatem wraz z sygnałem dźwiękowym oraz wibracją.



Monitorowanie snu

Przeciągnij ekran na zegarku od prawej do lewej, aby ustawić godzinę snu oraz godzinę pobudki. Zegarek będzie automatycznie monitorował jakość Twojego snu (sen lekki oraz głęboki) w czasie, który ustawiłeś.



Dane związane ze snem zostaną zsynchronizowane z aplikacją po sparowaniu zegarka ze smartfonem. Możesz również sprawdzić dane dotyczące snu z ostatniej nocy.




Przypomnienia

W ustawieniach możesz włączyć/wyłączyć przypomnienia dot. snu, sportu, jedzenia, spotkania itd.



Funkcja głosowa

Po podłączeniu z iPhone'm lub telefonem z Androidem możesz włączyć Siri Assistant lub Google Talk i sterować smartfona komendami głosowymi (np. dzwonięcie, wysłanie SMS-a, alarm).



PL

Prognoza pogody

Po sparowaniu zegarka ze smartfonem, który posiada dostęp do Internetu, zegarek zsynchronizuje lokalną prognozę pogody.

Uwaga: zaleca się włączyć funkcję GPS w zegarku w czasie uruchamiania prognozy pogody.

Ciśnieniomierz i wysokość

Na zegarku można sprawdzić aktualne ciśnienie atmosferyczne, temperaturę oraz wysokość.

Jeśli istnieje potrzeba kalibracji temperatury, ciśnienia oraz wysokości, postępuj zgodnie z krokami opisanymi w punkcie Kalibracja czujnika.



Lokalizacja

Po włączeniu funkcji GPS oraz złapaniu sygnału w zegarku pojawi się aktualna szerokość i długość geograficzna.



Zdalne zdjęcie

Korzystając z zegarka można wykonać zdjęcie smartfonem. Aby skorzystać z tej funkcji, upewnij się, że włączono aparat w smartfonie.



Połączenia

Zegarek umożliwia wykonywanie oraz odbieranie połączeń. Upewnij się, że smartwatch jest połączony z telefonem przez Bluetooth.

Wykonywanie połączeń: 

1. Wciśnij ikonkę połączeń

2. Wybierz numer do dzwonienia.


3. Możesz również wybrać numer telefonu z listy kontaktów zsynchronizowanych z telefonem.

Odbieranie połączeń:

W przypadku, gdy ktoś dzwoni do Ciebie, na zegarku pojawi się informacja. Można połączenie odebrać, odrzucić lub wyciszyć.



W czasie połączenia możesz odłożyć słuchawkę, wyciszyć rozmowę oraz wejść do interfejsu zegarka.

**SMS**

Aby sprawdzić wiadomości SMS z podłączonego telefonu z Androidem, wejdź w odpowiednią opcję w menu. Możesz również odpowiedzieć za pośrednictwem szablonu SMS (tylko Android).

SMS z iPhone'a zostanie wyświetlony w Powiadomieniach.

Muzyka Bluetooth

Za pomocą zegarka możesz sterować aplikacją muzyki podłączonego smartfona.

**Ustawienia**

W menu wejdź w Ustawienia. Tam możesz skonfigurować:

- 1. Profil:** ustaw płeć, wzrost, wagę, datę urodzenia.
- 2. Bluetooth:** włącz/wyłącz Bluetooth oraz widoczność.
- 3. GPS:** włącz/wyłącz GPS.
- 4. Kalibracja czujnika:** ręczna kalibracja temperatury, wysokości oraz ciśnienia.
- 5. Godzina i data:** ustawia godzinę, datę oraz rodzaj tarczy zegarka (interfejsu).
- 6. Monitoring snu:** ustawienia monitoringu snu.
- 7. Jednostki:** pozwala wybrać system metryczny (°C i metry) lub imperialny (°F i stopy).

- 8.** Aktywacja przez szybki ruch nadgarstka: włącza funkcję, która aktywuje zegarek po szybkim ruchu nadgarstka.
- 9.** Dźwięk: ustawienia dźwięku.
- 10.** Wyświetlacz: ustawienia wyświetlacza.
- 11.** Język: pozwala wybrać język. Można również ustawić automatyczną synchronizację, która dobiera język ustawiony aktualnie z podłączonym smartfonem.
- 12.** Informacje: wyświetla informacje dot. zegarka.
- 13.** Poziom baterii: wyświetla poziom naładowania baterii w zegarku.
- 14.** Przywrócenie ustawień fabrycznych: przywraca ustawienia fabryczne zegarka.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.

Introduction

EN

Dear customer!

Thank you for placing trust in us and choosing Overmax.

We provide you with a product perfect for everyday use thanks to the use of high-quality materials and modern solutions.

We are sure that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care. Before you use the product for the first time, please read this manual carefully.

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

pomoctechniczna@overmax.pl

IMPORTANT:

Please read this manual before you start using the device to see all its functions and use them in accordance with intended use.


- 1.** Do not repair or modify the device. Only an authorized service technician is allowed to perform these operations.
- 2.** Do not switch the device on if you have noticed any damage.
- 3.** Do not use the device if it acts up, has been dropped or wetted, overheats extensively, is discolored or deformed, emits atypical sounds, odors or when other abnormal symptoms occur. This being the case, contact the manufacturer's authorized service center immediately.
- 4.** Do not use the device if your hands are wet.
- 5.** Use the device away from sources of heat, high temperatures, hot surfaces, direct sunlight, sources of ignition, naked flame, oils and sharp edges.

6. Do not use the device in the inflammable, explosive or toxic atmosphere.
7. Do not use chemicals to clean the device.
8. Do not use the device for other purposes than designed.
9. Do not leave the charging device unattended.
10. When the charging has ended, unplug the device.

EN

Watch

WATCH OUTLINE



1. Microphone
2. Manometer sensor
3. Touch screen
4. Sport mode key
5. Digital knob
6. Power key
7. Speaker
8. Heart monitor
9. Charging port
10. Charging unit contact
11. Charging unit feeder port



CHARGING



1. Place the charging unit on the watch. Make sure the charging pins match and contact the watch.
2. Connect USB cable to the charging unit.
3. Connect the other USB cable tip to the charger or USB port in your PC.
4. The total charging period is about 2 hours.

Charging icon when the watch is on:



Charging icon when the watch is off:



How to use

- **Switching on:** press and hold the power key for 3 seconds.
- **Menu navigation:** slide right/left or up/down with your finger or use the knob.
- **Confirmation:** press a specific option/icon on the touch screen or press a watch knob.
- **Exit:** slide from the left to the right.
- **Return to main interface:** press briefly the power key.
- **Sport mode shortcuts:** press the upper key.
- **Notification check:** slide from the left to the right on the dial of the watch.
- **Switching off:** press and hold the power key for 3 seconds.



Sensor calibration

When the temperature, altitude or pressure values displayed are incorrect, you can calibrate the sensor in order to have precise values.

Enter the settings and select „Sensor calibration”.

EN



Sensor calibration:

- Temperature: Settings -> Sensor calibration -> Temperature, set correct temperature value and press „OK”.
- Pressure: Settings -> Sensor calibration -> Pressure, set correct pressure value and press „OK”.
- Altitude: Settings -> Sensor calibration -> Altitude, if you have selected „Manual”, wait until the watch finds GPS signal and displays current altitude, then press „OK”.

Reference during calibration:


- Temperature: you can use the value showed by the thermometer located by the watch.
- Pressure: you can use the barometer or read the pressure value in weather news.
- Altitude: you can use GPS on other devices and read current altitude.

EN

If you wish to calibrate both the altitude and atmospheric pressure, at first calibrate the pressure and then altitude.
If you use GPS for the purposes of calibration, remember to do so in the open space as the signal is strong there.
When you change the place of stay (e.g. other city), remember to calibrate the pressure and altitude once again.

You can use the metric system (degrees of Celsius and meters) or imperial system (degrees of Fahrenheit and feet).

Watch interface



When you switch the watch on, you can see the main interface.


1. Main menu:

- Slide from the left to the right with your finger to enter the main menu.
- Slide up and down (or turn the knob) to switch between menu options.
- Press the icon (or knob) to enter the specific option. Slide from the left to the right to return to previous menu.



2. Notifications: slide from the left to the right to see current notifications.

3. Shortcut menu: slide up/down from the main interface.




Pairing with smartphone


Pairing with iPhone

1. Install Orunning application available in App Store.
2. Enable Bluetooth in your smartphone.
3. Press „Connect smartwatch” in the settings.

EN



4. Select the watch from the list of devices and press „Next”.



Pairing through iPhone Settings in order to make and answer calls from the watch.


1. In iPhone enter the Settings -> Bluetooth and select smartwch from the list of devices.
2. Enter the shortcut screen in the watch and select Bluetooth icon. Press “Search new device” to find the name of phone and press it to make a connection.

Note:


- If the connection has been successful, you will see a tick next to the phone name.
- Make sure „Visible for all nearby Bluetooth devices“ has been set in the smartphone.
- Smartwatch will pair with the smartphone automatically when initial pairing has been completed successfully.
- Smartwatch will synchronize the date and time with the smartphone automatically.

Pairing with Android mobile phone

1. Search Orunning application in Google Play store and install it.
2. Enable Bluetooth in your mobile and run the application.
3. Press „Connect smartwatch“ in the settings.



4. Select smartwatch from the list of devices, press “Next” to pair with the smartwatch.



Watch interface

To switch into the watch interface quickly, press the power key.
If you wish to change the watch interface, press the dial of the watch and hold for 3 seconds. Slide to the left or right with your finger to switch between various interfaces and select the one you want to use.

EN

Shortcut menu

1. Bluetooth

Once you have clicked Bluetooth icon, you can search and connect to the smartphone.



It means that Bluetooth has been deactivated.



It means that Bluetooth 3.0 has been connected (for making and answering calls via name of devices)



It means that Bluetooth 4.0 has been connected (for data on activity and notification synchronization).



It means that Bluetooth 3.0 and 4.0 have been connected.

2. GPS

Press GPS icon to switch GPS on or off.



It means that GPS is off.



It means that GPS is on.

3. Sound modes

Press to activate ring mode, vibration mode or mute mode.



It means a ring mode.



It means a vibrations mode.



It means a mute mode.

4. Watch profiles

Press to select a relevant profile.



General mode: smartwatch activates automatically after you have moved your wrist rapidly, deactivates GPS, sets an average brightness and ring mode.



Meeting mode: smartwatch activates Bluetooth automatically and activates itself after you have moved your wrist rapidly, deactivates GPS, sets an average brightness and vibrations mode.



Airplane mode: smartwatch activates itself automatically after you have moved your wrist rapidly, deactivates Bluetooth and GPS, sets an average brightness and ring mode.





Sport mode: smartwatch activates Bluetooth and GPS automatically, activates itself after you have moved your wrist rapidly, sets a high brightness and ring mode.



Energy saving mode: smartwatch deactivates Bluetooth, activation after you have moved your wrist rapidly and GPS, and sets a low brightness and mute mode.

5. Smartwatch location

When the icon  is red, it means that the smartwatch has connected with the application successfully. Press the icon and the mobile will start ringing and vibrating, thus letting you locate it.



6. Brightness

Here you can adjust brightness of the display.



It means high brightness

It means average brightness

It means low brightness

EN

Sport mode

1. To enter the sport mode, press the sport mode shortcut key or press the mode icon in the main menu.



2. Select a relevant sport mode:

- Walking
- Running
- Cycling
- Hiking
- Treadmill
- Trail run

3. Distance covered

When you activate GPS, the distance is registered on the basis of GPS data (except for treadmill run). When GPS is inactive, the distance is calculated on the basis of a pedometer (except for cycling).

4. Goals

Before you start your training, you can set your goals: distance, calories burnt, training duration, pace, free style. Once you have achieved your goal, the watch sends a notification.





5. Dynamic heart rate monitor

Before you start a sport activity, the watch asks you if you wish to monitor your pulse. Select yes to monitor your heart rate in real time and check pulse range.

Notes: The watch will remind you that you have to wait a few seconds to receive the first heart rate data before you start doing your sport.



6. GPS location

To catch GPS signal, go outside the building, position the front part of the watch towards the sky and wait until satellites are located.

To make sure the signal is strong enough, find an open space away from high buildings and trees, and stay in one place for a couple of minutes.



GPS nieaktywny



Wyszukiwanie sygnału GPS



GPS zlokalizowano pomyślnie

7. Monitoring sport activities



EN


1. Distance
2. Duration
3. Pace
4. Calories burnt
5. Heart rate
6. Progress
7. Current time
8. Altitude (applies to trail run, hiking and cycling modes only)
9. GPS status
10. Pulse range

The watch will calculate the heart rate automatically in accordance with your age.

- Warm-up – helps you warm up or restore energy, boosts metabolism.
- Easy – boosts metabolism, fat metabolism and weight control.
- Aerobic – medium-intensity training intended to increase aerobic functions. It helps you strengthen your heart, lungs and blood vessels.
- Threshold – increases tolerance to lactic acid, builds power during fast workout and stamina.
- Maximum – maximum range of work. Heart rate reduction is recommended.



Press STOP to save or delete training data.



8. History

In the lower area of the sport mode you can check trainings you have saved, and more specifically goal achievement progress in percents, workout time, distance covered, calories burnt, average pace and average heart rate.

To delete the training saved, enter it, press "Delete" or press and hold specific data.


Heart rate

To make sure the heart rate is measured properly, clasp the watch and make sure it fits tightly the wrist during pulse measurement.



Pedometer

The watch saves the number of steps you take during a day, distance covered, calories burnt and workout duration. Select a relevant icon, slide from the right to the left to check a detailed hourly report.




Notifications

The watch sends app notifications from the smartphone connected, including incoming and missed calls, SMS, e-mail, activity in social media, etc.




Setting notifications for Android users:

1. Go to the Settings of the Android device.
2. Press Notifications in the Settings.
3. Choose a type of notifications you wish to receive in your watch.
4. Activate Show in Notifications to receive notifications in your watch.



No movement reminder

The watch detects when you move too little and sends you a relevant message along with a sound and vibration.



EN

Sleep monitor

Slide the screen from the right to left to set the bed time and wakeup time. The watch monitors the quality of your sleep (light and deep sleep) at the time you have set.



The sleep-related data will be synchronized with the application after you have paired the watch with your smartphone. You can also check sleep-related data from the last night.



Reminders

In the settings you can enable/disable reminders of sleep, sport, food, meeting, etc.



Voice feature

Once you have connected with iPhone or Android mobile, you can activate Siri Assistant or Google Talk and control your smartphone with voice commands (e.g. making phone calls, sending SMS, alarm).



Weather forecast

Once you have paired the watch with a smartphone which has an access to the Internet, the watch will synchronize the local weather forecast. Note: it is advisable to enable GPS function in the watch when you activate weather forecast.

Manometer and altitude

The watch shows current atmospheric pressure, temperature and altitude. If you need to calibrate temperature, pressure and altitude, follow the steps in the section **Sensor calibration**.



Location

Once you have enabled GPS function and caught signal, the watch will show a current latitude and longitude.



Remote photo

You can take a photo with a smartphone via the watch. To use this feature, make sure the camera in the smartphone has been switched on.



Calls

The watch lets you make and answer calls. Make sure the smartwatch has been connected to the phone via Bluetooth.

Making phone calls:


1. Press a call icon 
2. Dial a number and call.
3. You can also select the phone number from the list of numbers synchronized with the phone.

Answering calls:

When somebody is calling you, the watch shows a notification. You can answer, decline or mute the call.



During a call, you can hang up, mute or enter the watch interface.



SMS

To check SMS messages from the Android phone, enter relevant options in the menu. You can also reply through a SMS template (for Android only). iPhone SMS will be displayed in the Notifications.

Bluetooth music

You can use a watch to control music application of the smartphone connected.



Settings

In the menu enter the Settings. There you can configure the following:

1. Profile: set sex, height, weight, date of birth.
2. Bluetooth: enable/disable Bluetooth and visibility.
3. GPS: enable/disable GPS.
4. Sensor calibration: manual calibration of temperature, altitude and pressure.
5. Time and date: sets time, date and type of watch dial (interface).
6. Sleep monitor: sleep monitoring settings.
7. Units: lets you select the metric system ($^{\circ}\text{C}$ and meters) or imperial ($^{\circ}\text{F}$ and feet).
8. Rapid wrist movement activation: enables the function which activates the watch after a rapid wrist movement.
9. Sounds: sound settings.
10. Display: display settings.
11. Language: lets you select the language. You can also set automatic synchronization which adopts current language used in the smartphone connected.
12. Information: displays watch information.
13. Battery level: displays watch battery level.
14. Restore default settings: restores default settings of the watch.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.

Uvod

Dragi kupče!

Hvala vam što ste nam dali svoje povjerenje i izabrali brand Overmax. U Vaše ruke stavljamo idealan proizvod za svakodnevnu uporabu, zahvaljujući primjeni visokokvalitetnih materijala i modernih tehnoloških rješenja. Sigurni smo da će zahvaljujući velikoj brzi kod njegove izrade ispuniti Vaše zahtjeve. Prije korištenja proizvoda pažljivo pročitajte sljedeće upute za uporabu.

CR

Ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja o kupljenom proizvodu, kontaktirajte nas:

pomoctechniczna@overmax.pl

VAŽNE INFORMACIJE

Molimo pročitajte ovaj priručnik prije korištenja uređaja kako biste se upoznali s njegovim funkcijama i koristili ga kako je predviđeno.


1. Nemojte popravljati ili raditi izmjene na uređaju. Ove radnje možete obaviti samo u ovlaštenom servisu.
2. Nemojte pokretati uređaj ako primijetite bilo kakvo oštećenje.
3. Nemojte koristiti proizvod ukoliko počne raditi neispravno, ako je pao ili je vlažan, prekomjerno zagrijan, ako se pojavila diskoloracija, ispušćenja, ispušta neprirodne zvukove, mirise ili kada se pojave druge neuobičajene anomalije. U takvim slučajevima odmah se obratite ovlaštenom servisu proizvođača.
4. Ne koristite uređaj s mokrim ili vlažnim rukama.
5. Koristite uređaj dalje od izvora topline, visokih temperatura, vrućih površina, neposredne sunčeve svjetlosti, izvora iskrenja, otvorenog plamena, ulja i oštih rubova.

6. Nemojte koristiti uređaj u okruženju koje sadrži lako zapaljive, eksplozivne ili otrovne tvari.
7. Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje uređaja.
8. Ne koristite uređaj za druge namjene osim za one za koje je napravljen.
9. Nemojte ostavljati uređaj na punjenju bez nadzora.
10. Nakon punjenja, isključite uređaj iz izvora napajanja.

SATA

SHEMA SATA

CR



1. Mikrofon
2. Senzor mjerenja tlaka
3. Dodirni zaslon
4. Tipka za sportski način rada
5. Brojčanic
6. Tipka za uključivanje
7. Zvučnik
8. Monitor pulsa
9. Utičnica za punjenje
10. Konektor za punjenje modulom za punjenje
11. Utičnica za napajanje modula za punjenje



Ładowanie



1. Stavite modul za punjenje na sat. Pobrinite se da su kontakti punjača poravnati s kontaktima na pozadini sata.
2. Spojite USB kabel u modul punjenja.
3. Spojite drugi kraj USB kabela na punjač ili USB utičnicu na računalu.
4. Potrebno je oko 2 sata da bi se sat napunio do kraja.

CR

Ikona punjenja, kada je sat isključen:



Ikona punjenja, kada je sat uključen:



Način korištenja

- Uključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde.
- Navigacija po izborniku: povucite prstom lijevo / desno, gore / dolje ili upotrijebite kotačić.
- Potvrđivanje: pritisnite zadanu opciju / ikonu na dodirnom zaslonu ili pritisnite kotačić sata.
- Izlaz: povucite s lijeva na desno.
- Povratak na početni zaslon sata: kratko pritisnite gumb za uključivanje.
- Prećaci za sportski način rada: pritisnite gornju tipku.
- Prikaz obavijesti: povucite s lijeva na desno po zaslonu sata.
- Isključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje 3 sekunde.



Kalibracija senzora

Ako vrijednosti temperature, visine ili tlaka koje sat prikazuje nisu točne, možete kalibrirati senzor kako biste dobili točnije vrijednosti.

Idite na postavke i odaberite opciju „Kalibracija senzora“.



CR

Kalibracija senzora:

- Temperatura: Postavke-> Kalibracija senzora-> Temperatura, postavite ispravnu vrijednost temperature i kliknite „OK“.
- Tlak: Postavke -> Kalibracija senzora -> Tlak, postavite ispravnu vrijednost tlaka i kliknite „OK“.
- Visina: Postavke -> Kalibracija senzora -> Visina, ako ste odabrali „Ručno“, postavite ispravnu vrijednost visine i kliknite „OK“. Ako ste odabrali „Koristite GPS“, pričekajte da sat pronađe GPS signal i prikaže trenutnu visinu, zatim kliknite „OK“.

Referenca za vrijeme kalibracije:

- Temperatura: možete koristiti vrijednost koju pokazuje termometar koji se nalazi na satu.
- Tlak: možete koristiti barometar ili očitati vrijednost tlaka na servisima vremenske prognoze.
- Visina: možete koristiti GPS na drugim uređajima i očitati trenutnu nadmorsku visinu.

Ako želite kalibrirati visinu i atmosferski tlak, morate najprije kalibrirati atmosferski tlak, a zatim visinu.

Ako koristite GPS za kalibraciju, ne zaboravite to učiniti na otvorenom prostoru gdje je signal jak.

Kada promijenite mjesto gdje se nalazite (npr. drugi grad), nemojte zaboraviti ponovno kalibrirati tlak i nadmorsku visinu.

Na satu možete koristiti metrički sustav (stupnjevi Celzija °C i metri) ili imperijalni sustav (stupnjevi Fahrenheit °F i stope).

Zaslon sata

CR



Kada uključite sat, pojavljuje se glavni zaslon.

1. Glavni izbornik:

- Prijeđite prstom s desna na lijevo za ulazak u glavni izbornik.
- Povucite prema gore i dolje (ili okrenite brojčanik) da biste se prebacivali između opcija izbornika.
- Pritisnite ikonu (ili gumb) da biste ušli u potrebnu opciju. Povucite s lijeva na desno da biste se vratili na prethodni izbornik.



2. Obavijesti: povucite s lijeva na desno da biste vidjeli trenutne obavijesti.


3. Izbornik prečaca: povucite gore / dolje po glavnom zaslonu.



Uparivanje s pametnim telefonom


Uparivanje s iPhone-om

1. Instalirajte aplikaciju Orunning iz trgovine App Store.
2. Aktivirajte Bluetooth na pametnom telefonu.
3. Pritisnite „Povezivanje pametnog sata” u postavkama.



CR

4. Odaberite sat s popisa uređaja i pritisnite „Dalje”.



Uparivanje putem iPhone Postavki za uspostavu i primanje poziva s vašeg sata.

1. Na iPhoneu idite na Postavke -> Bluetooth i odaberite pametni sat s popisa uređaja.
2. Idite na zaslon prečaca na satu i odaberite ikonu Bluetooth. Pritisnite „Pretraživanje novog uređaja” da biste pronašli naziv telefona na popisu i pritisnite ga za uspostavljanje veze.

Napomena:

- Nakon uspješnog povezivanja pojavit će se kvačica pored naziva telefona
- Provjerite da li je pametni telefon postavljen na „Vidljiv svim Bluetooth


uređajima u blizini".

- Pametni sat će se automatski upariti s vašim pametnim telefonom nakon što je početno uparivanje uspješno završeno.
- Pametni sat će automatski sinkronizirati datum i sat s vašim pametnim telefonom.


Uparivanje s Android telefonom

1. Potražite aplikaciju Orunning u Trgovini Google Play i instalirajte je.
2. Aktivirajte Bluetooth na svom telefonu i pokrenite aplikaciju.
3. Pritisnite „Povežite pametni sat” u Postavkama.

CR



4. Odaberite pametni sat s popisa uređaja, pritisnite „Dalje”, za uparivanje s pametnim satom.



Zaslon sata

Da biste se odmah prebacili na zaslon sata, pritisnite gumb za uključivanje.

Ako želite promijeniti zaslon sata, pritisnite i držite brojčanic sata na 3 sekunde. Povlačite prstom ulijevo ili udesno da biste prošli kroz različite zaslone i odaberite onaj kojeg želite koristiti.

Izbornik prečaca

1. Bluetooth

Nakon što kliknete ikonu Bluetooth, možete pretraživati i povezati se s pametnim telefonom.



Pokazuje da je Bluetooth isključen.

Pokazuje da je Bluetooth 3.0 povezan (za uspostavu i primanje poziva pomoću naziva uređaja).

CR



Pokazuje da je Bluetooth 4.0 povezan (za podatke o aktivnosti i sinkronizaciju obavijesti).



Pokazuje da su povezani Bluetooth 3.0 i 4.0.

2. GPS

Pritisnite GPS ikonu, za uključivanje ili isključivanje GPS-a.



Označava da je GPS isključen.

Označava da je GPS uključen.

3. Načini zvuka

Pritisnite za aktivaciju načina zvona, vibracije ili bez zvuka.



Oznacza tryb dzwonka.



Oznacza tryb wibracji.



Oznacza tryb wyciszenia.

4. Profile działania zegarka

Wciśnij, aby wybrać odpowiedni profil.



Opći način rada: pametni sat se automatski aktivira nakon brzog pokretanja ručnog zgloba, isključuje GPS, postavlja srednju svjetlinu i način zvonjenja.



Način sastanka: pametni sat automatski pokreće Bluetooth i aktivira se nakon brzog pokretanja ručnog zgloba, isključuje GPS, postavlja srednju svjetlinu i način vibracije.



Način rada u zrakoplovu: pametni sat se automatski pokreće nakon brzog pokretanja ručnog zgloba, isključuje Bluetooth i GPS, postavlja srednju svjetlinu i način zvonjenja.





Sportski način rada: pametni sat automatski pokreće Bluetooth i GPS, aktivira se nakon brzog pokretanja ručnog zgloba, postavlja visoku svjetlinu i način zvonjave.



Način rada za uštedu energije: pametni sat automatski isključuje Bluetooth, aktivaciju nakon brzog pokretanja ručnog zgloba i GPS, postavlja nisku svjetlinu i način utišanog zvuka.

5. Lokacija pametnog sata

Kada je ikona  crvena, znači da se pametni telefon ispravno spojio na aplikaciju. Pritisnite ikonu i telefon će početi zvoniti i vibrirati, što vam omogućuje utvrđivanje njegove lokacije.



6. Svjetlina

Opcija omogućuje podešavanje svjetline zaslona.



Označava visoku svjetlinu

Označava srednju svjetlinu

Označava nisku svjetlinu

Sportski način rada

1. Za pristup sportskom načinu pritisnite tipku za prečac sportskog načina rada ili pritisnite ikonu načina rada u glavnom izborniku.



2. Odaberite odgovarajući sportski način:

- Hod
- Trčanje
- Vožnja bicikla
- Šetanje
- Traka za trčanje
- Trčanje po stazi


CR

3. Prijedena udaljenost

Nakon uključivanja GPS-a, udaljenost se bilježi na temelju GPS podataka (osim za trčanje na traci za trčanje). Kad je GPS isključen, udaljenost se izračunava na temelju pedometra (osim biciklizma).

4. Ciljevi

Prije početka vježbanja možete postaviti svoje ciljeve: udaljenost, potrošene kalorije, trajanje treninga, tempo, slobodni stil. Nakon postizanja zadannog cilja, sat će poslati obavijest.



5. Dinamičko praćenje brzine otkucaja srca

Prije početka sportskih aktivnosti, sat će vas pitati želite li pratiti brzinu otkucaja srca. Odaberite da za praćenje brzine otkucaja srca u realnom vremenu i provjerite raspon brzine otkucaja srca.

Napomena: Sat će vas podsjetiti da pričekate nekoliko sekundi prije dobivanja prvih podataka o otkucajima srca prije nego se počnete baviti sportom.

3

Please keep your arm steady
to obtain heart rate data.

2

Please keep your arm steady
to obtain heart rate data.

1

Please keep your arm steady
to obtain heart rate data.

6. GPS lokacija

Da biste uhvatili GPS signal sa satelita, izadite iz zgrade, gornji dio sata usmjerite prema nebu i pričekajte da locira satelite.

Da biste bili sigurni da je signal dovoljno jak, pronađite otvoreni prostor daleko od visokih zgrada i drveća i ostanite na jednom mjestu nekoliko minuta.



GPS nije aktivan



Traženje GPS signala



GPS uspješno lociran

7. Praćenje sportskih aktivnosti



1. Udaljenost

2. Trajanje

3. Tempo

4. Potrošene kalorije

5. Puls

6. Status napretka

7. Trenutno vrijeme

8. Visina (odnosi se samo na načine rada: trčanje na stazi, šetanje i vožnja biciklom)

9. Status GPS-a

10. Raspon broja otkucaja srca


Sat će automatski izračunati brzinu otkucaja srca s obzirom na doba dana.

- Zagrijavanje - pomaže zagrijavanju ili vraćanju energije, potiče metabolizam.
- Lagano - potiče metabolizam, metabolizam masti i kontrolu tjelesne težine.
- Aerobik - trening srednjeg intenziteta za povećanje aerobnog kapaciteta. Pomaže u jačanju srca, pluća i krvnih žila.
- Prag - povećava toleranciju na mliječnu kiselinu, jača snagu tijekom vježbanja velike brzine i izdržljivost.

- **Maksimum** - maksimalni domet rada. Preporučuje se snižavanje brzine otokućaja srca.



Nakon što pritisnete **STOP**, možete spremi ili brisati podatke s treninga.



CR

8. Povijest

U donjem dijelu sportskog načina rada možete provjeriti svoje spremljene treninge, uključujući i postotak ostvarenja ciljeva, vrijeme vježbanja, prijeđenu udaljenost, potrošene kalorije, prosječni tempo i prosječni broj otkućaja srca. Da biste izbrisali spremljenu vježbu, otvorite je, pritisnite „Izbrisi“ ili pritisnite i dugo držite odabrane podatke.


Puls

Da biste ispravno izmjerili puls, pričvrstite sat i pobrinite se da čvrsto prianja na zglob dok mjerite puls.




Pedometar

Sat automatski snima broj koraka koje napravite tijekom dana, pokrivenu udaljenost, potrošene kalorije i vrijeme trajanja vježbanja. Odaberite odgovarajuću ikonu, povucite s desna na lijevo da biste vidjeli detaljno izvješće svakog sata.



Obavijesti

Sat prenosi obavijesti o aplikacijama s povezanog pametnog telefona, uključujući i dolazne i propuštene pozive, SMS poruke, e-mail, aktivnosti u društvenim medijima itd.





Postavke obavijesti za korisnike Androida:

1. Idite na Postavke uređaja s Androidom.
2. Pritisnite Obavijesti u Postavkama.
3. Odaberite vrstu obavijesti koju biste htjeli primati na sat.
4. Aktivirajte Prikaži u Obavijestima, da biste primili obavijesti na sat.

CR

Podsjetnik o nedovoljnom kretanju

Sat automatski detektira ako ga je premalo i obavještava Vas o tome odgovarajućom porukom uz zvučni signal i vibraciju.



Praćenje sna

Povucite zaslon sata s desna na lijevo, da biste postavili vrijeme spavanja i vrijeme buđenja. Sat će automatski pratiti kvalitetu Vašeg sna (lagani i duboki san) u vremenu koje ste postavili.



Podaci o spavanju sinkronizirat će se s aplikacijom nakon što su sat i pametni telefon upareni. Također možete provjeriti podatke o spavanju od prethodne noći.

Podsjetnici

U postavkama možete uključiti / isključiti podsjetnike za spavanje, sport, jelo, sastanke itd.





CR

Glasovna funkcija

Nakon povezivanja s iPhone-om ili telefonom s Androidom možete uključiti Siri Asistent ili Google Talk i kontrolirati pametni telefon glasovnim naredbama (npr. poziv, slanje SMS-a, alarm).



Vremenska prognoza

Nakon uparivanja sata s pametnim telefonom koji ima pristup Internetu, sat sinkronizira lokalnu vremensku prognozu. Napomena: preporučuje se uključivanje GPS funkcije na satu tijekom aktivacije vremenske prognoze.

Barometar i visinomjer

Na satu možete provjeriti trenutni atmosferski tlak, temperaturu i visinu. Ako je potrebno kalibriranje temperature, tlaka ili visine, slijedite korake opisane u poglavlju Kalibracija senzora.



Lokacija

Nakon aktivacije GPS funkcije i hvatanja signala u satu se pojavljuju trenutne geografska širina i geografska dužina.



Udaljena fotografija

Koristeći sat možete snimiti fotografiju pametnim telefonom. Da biste koristili tu funkciju, provjerite da li je fotoaparat na pametnom telefonu uključen.



Pozivi

Sat omogućuje upućivanje i primanje poziva. Provjerite da li je pametni sat povezan s telefonom preko Bluetootha.

Upućivanje poziva:

1. Pritisnite ikonu poziva .
2. Birajte broj i nazovite.
3. Također možete odabrati telefonski broj s popisa kontakata koji su sinkronizirani s vašim telefonom.

Primanje poziva:

U slučaju da vas netko zove, na satu će se pojaviti informacija o pozivu. Možete odgovoriti, odbiti ili isključiti poziv. Tijekom poziva možete spustiti slušalicu, isključiti razgovor i otvoriti zaslon sata.



SMS

Da biste provjerili SMS poruke s povezanog Android telefona, unesite odgovarajuću opciju u izbornik. Također možete odgovarati putem SMS predloška (samo za Android). SMS s iPhone-a bit će prikazan u Obavijestima.



Bluetooth glazba

Pomoću sata možete upravljati glazbenom aplikacijom s povezanog pametnog telefona.



Postavke

Idite na Postavke u izborniku. Tamo možete konfigurirati:

1. Profil: postavite spol, visinu, težinu, datum rođenja.
2. Bluetooth: uključuje / isključuje Bluetooth i vidljivost.
3. GPS: uključuje / isključuje GPS.
4. Kalibracija senzora: ručna kalibracija temperature, nadmorske visine i tlaka.
5. Sat i datum: postavlja sat, datum i vrstu brojčanika sata (zaslon).
6. Praćenje sna: postavke praćenja sna.
7. Jedinice: omogućuje vam odabir metričkog (°C i metara) ili imperijalnog sustava jedinica (°F i stopa).
8. Aktivacija brzim pokretom zgloba: aktivira funkciju koja aktivira sat brzim pokretanjem ručnog zgloba
9. Zvuk: postavke zvuka.
10. Zaslon: postavke zaslona.
11. Jezik: omogućuje odabir jezika. Također možete postaviti automatsku sinkronizaciju koja odabire jezik, trenutno podešen na povezanom pametnom telefonu.
12. Informacije: prikazuje informacije o satu.
13. Razina baterije: prikazuje razinu napunjenosti baterije u satu.
14. Vraćanje tvorničkih postavki: vraća sat na tvorničke postavke.

Slike su ilustrativnog karaktera, stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od onog prikazanog na slikama.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : smartatch

Model(s): Touch 5.0

Date of issue: 08.2017

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o.o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0: 2017;

Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0: 2017;

ETSI EN 300 328 V2.1.1: 2016;

EN 62479 : 2010;

EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12:2011+A2:2013.

EN 60529:2013

IEC 62321: 2013/2015. ICE 62133: 2012

RoHS Directive 2011/65/EU

Directive 2014/53/EU

Directive 2013/56/EU

Representative

BrandLine Group Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań



BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-40, Regon 361233546
(1)



www.overmax.eu